



RollerMouse Free3 - Økt frihet og kontroll.

RollerMouse Free3 og Free3 wireless kombinerer høy presisjon og komfort med lav design. Dette er verktøyet for deg som beveger deg mellom ulike arbeidsplasser. Free3 er lav og passer godt sammen med tynne og kompakte tastaturer. Takket være den høye markørhastigheten kan du flytte markøren enkelt og effektivt over større eller flere skjermer. Den lange rullestaven gjør det enkelt å variere arbeidsstilling. Du jobber raskere og mer behagelig.



Hastighet uten kompromisser

Forbedret presisjon og redusert fysisk belastning gjør at du kan jobbe mer effektivt. Med RollerMouse Free3 kan du velge blant hele ti markørhastigheter, fra 600 og opptil 2800 dpi. Markøren kan nå flyttes raskere og enklere over flere bildeskrinner eller store skjermer. Du jobber smartere og raskere.


Bedre arbeidsflyt, flere funksjoner

Free3 har to nye fremover- og bakoverknapper som fungerer med de fleste nettlesere. For at arbeidet skal gå enda lettere unna, har den også en rullestav med mykere klikk samt en stødig bunnplate i aluminium. Verktøyet blir en del av arbeidsprosessen i stedet for å stå mellom deg og det du skal gjøre.

Bred rullestav, friere håndbevegelser

Jobb med begge hendene Når du jobber med begge hendene og kan variere arbeidsstilling, unngår du ubehag og forebygger smerter. Den åpne, stabile rullestaven er hele 35,5 cm – den lengste vi noensinne har hatt.

RollerMouse Free3-familjen



Funksjoner

- A Kopier.** Ctrl + C med ett knappetrykk.
- B Venstreklikk.** Bruk den store knappen til venstre for å venstreklikke.
- C Lim inn.** Ctrl + V med ett knappetrykk.
- D Dobbeltklikk.** Gjør to klikk i ett med one touch-knappen.
- E Scrollhjul.** Siden ruller opp og ned.
- F Rask og enkel hastighetsvelger.** Høy presisjon justeres enkelt med ett klikk. Velg mellom markørhastigheter fra 600 til 2800 dpi. Standardinnstillingen er 1000 dpi.
- G Høyreklikk.** Bruk den store knappen til høyre for å høyreklikke.
- H Knap for å navigere fremover.**
- I Knap for å navigere bakover.**
- J Rullestav.** Rull staven oppover, nedover og til siden for å flytte markøren.

Tekniske spesifikasjoner

Bredde	48,9 cm
Dybde	12,1 cm
Høyde	2,3 cm
Rullestavbredde	25 cm
Materiale på håndleddsstøtten	Kunstskinn som kan desinfiseres
Integrert håndleddstøtte	Ja
Markørhastighet (dpi)	600 - 2800 dpi
Knapper/Funksjoner	9 knapper (7 programmerbare knapper)
Tilkobling	Med ledning eller trådløs USB
Driver kreves	Plug-and-play. Valgfrie drivere til programmering av knapper tilgjengelig på Support-siden.
Garanti	To år fra innkjøpsdato
Kompatibilitet	OSX & Windows