

Kom i gang

1.




Fjern håndleddstøtten

Sørg for at RollerMouse Red ikke er plugget til PCen. Fjern håndleddstøtten hvis den fortsatt er festet ved å bruke nøkkelen som ble levert med din RollerMouse. Sett inn nøkkelen i spalten på undersiden av RollerMouse Red. Vri i retningen til pilen for å frigjøre håndleddstøtten på hver ende og ta enhetene fra hverandre.



Skyv ArmSupport på pulten

Skyv ArmSupport Red, med braketter festet, på skrive-pulten. Juster plasseringen etter behov ved å skyve tommelskruene opp eller ned på metallsporet. Stram litt ved å vri på tommelskruen mot venstre.



Fest brakettene

Snu din ArmSupport Red opp ned på et flatt underlag. Fest brakettene løst på ArmSupport Red ved å skru tommelskruen mot høyre i hullet som fins på den lille buen.



Tryggere og sikrere arbeid

Skyv RollerMouse Red inn i mellomrommet mellom ArmSupport Red og tastaturet, sørg for at knappene er synlige. Stram tommelskruene helt til ArmSupport Red er helt festet. Fest tastaturhevere og plugg inn din RollerMouse. Din ArmSupport Red er nå klar til bruk.

Tekniske spesifikasjoner

A. Forkant	49 cm
B. På det smalestet	13,5 cm
C. På det bredeste	60 cm
D. På det dypeste	25,5 cm
Materiale på håndleddsstøtten	Kunstskinn som kan desinfiseres
Garanti	To år fra innkjøpsdato